

Montage- anleitung

Sandkasten mit Dach



Sand nicht enthalten.



Produkt entspricht den Anforderungen des § 21 Produktsicherheitsgesetzes.



Produkt entspricht den FSC-Standards.



Produkt wurde zusätzlichen Kontrollen durch unabhängige Experten unterzogen, die sogar über die gesetzlichen hinausgehen.



Produkt entspricht den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Europäischen Union.
















11.005.397
Sandkasten mit Dach


Bezugsmöglichkeit der vollständigen CE-Konformitätserklärung:
Innovakids GmbH
Postfach 301066
70450 Stuttgart
Germany

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	4
Lieferumfang / Geräteteile	6
ALLGEMEINES	
Verwendung und Aufbewahrung des Handbuches	7
Bestimmungsgemäße Verwendung	7
SICHERHEIT	
Sicherheitshinweise / Achtung – Warnhinweise	7
MONTAGE	
Sandkastenunterbau montieren	8
Eckschutz montieren	9
Dachhalterung montieren	9
Dach montieren	9
WARTUNG UND PFLEGE	11
TECHNISCHE DATEN	11
ENTSORGUNGSHINWEISE	11


Inhalt



A		1x
----------	---	-----------

E		6x
----------	---	-----------

I		9x
----------	---	-----------

B		2x
----------	---	-----------

F		4x
----------	---	-----------

J		15x
----------	---	------------

C		4x
----------	---	-----------

G		29x
----------	---	------------

D		2x
----------	---	-----------

H		6x
----------	---	-----------

Lieferumfang / Geräteteile

- 1 Sitzfläche mit Aussparung für Dachbefestigung
- 2 Sitzfläche mit Aussparung für Dachbefestigung
- 3 Sitzfläche
- 4 Sitzfläche mit Aussparungen für Wasserbecken
- 5 Außenleiste Sandkastenunterbau mit 2 Vorbohrungen an schmaler Seite 2x
- 6 Außenleiste Sandkastenunterbau 2x
- 7 Verstellbare Dachhalterung 2x
- 8 Dachleiste Seite 2x
- 9 Dachleiste Oberseite
- 10 Dachleiste Seite 2x
- 11 Stabilisationsbrett
- 12 Stabilisationsbrett
- 13 Außenleiste Sandkastenunterbau mit 2 Vorbohrungen an schmaler Seite 2x
- 14 Außenleiste Sandkastenunterbau 2x
- 15 Außenleiste Sandkastenunterbau 2x
- A Dach
- B Wasserbecken 2x
- C Eckschutz 4x
- D Sterngriffmutter 2x
- E Flachschaube 6x
- F Hutmutter 4x
- G Schraube lang 29x
- H Unterlegscheibe 6x
- I Schraube mittel 9x
- J Schraube kurz 15x

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge und Hilfsstoffe:

Schraubenzieher oder Akkuschauber

ALLGEMEINES

Verwendung und Aufbewahrung des Handbuchs

- Das Handbuch befähigt zur Montage, sicheren Bedienung und Wartung des Sandkastens.
- Das Handbuch an einem sinnvollen und leicht zugänglichen Ort verwahren.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Spielgerät eignet sich für Kinder ab 18 Monaten. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.
- Nur für den Hausgebrauch.
- Nur für den Außenbereich geeignet.
- Herstellungsdatum: Januar 2018

SICHERHEIT



Sicherheitshinweise / Achtung – Warnhinweise

- Das Spielgerät eignet sich für Kinder ab 18 Monaten. Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
- Achtung. Nur für den Hausgebrauch.
- Nur für den Außenbereich geeignet.
- Aufbau, Montage und Bewegen des Sandkastens sowie Sandkastendaches darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Das Spielgerät darf nur auf ebenem, weichem Untergrund (z. B. Rasen, Gummimatten, etc.) aufgestellt und betrieben werden. Das Spielgerät darf nicht auf Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen aufgebaut werden.
- Achten Sie beim Aufbau auf einen Sicherheitsabstand zu anderen Aufbauten oder Hindernissen (z. B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder elektrische Leitungen) von mindestens zwei Metern.
- Es sind keine selbstständigen Abänderungen der Montage und keine weiteren Anbauten erlaubt!
- Pro Sitzbank dürfen max. 3 Kinder Platz nehmen. Max. Benutzergesamtgewicht: 100 kg.
- Das Sandkastendach darf auf keinen Fall unter Belastung auf- und zugemacht werden. Die Beweglichkeit dient ausschließlich dazu, den Sandkasten abzudecken, um den Inhalt vor Verschmutzung (z. B. Blätter, Verschmutzung durch Tiere etc.) zu schützen.
- Bei starkem Wind das Dach auf jeden Fall absenken.
- Das Dach ist nicht zum Spielen geeignet, daher nicht daran hängen, aufstützen, beladen, betreten etc.
- Verpackung und Montageanleitung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthält!


MONTAGE

Um die Montage erfolgreich durchführen zu können, sollte die vorgegebene Reihenfolge zwingend eingehalten werden.


1. Sandkastenunterbau montieren 2.




3.




4.




5. Eckschutz montieren




6. Dachhalterung montieren





7. Dach montieren



8.



9.



WARTUNG UND PFLEGE


- Wartungen sind zu Beginn jeder Saison sowie regelmäßig während der Gebrauchssaison vorzunehmen.
- Es ist in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ob alle Muttern und Schrauben fest angezogen sind, und bei Bedarf sind sie nachzuziehen.
- Alle Abdeckungen von Schrauben und scharfen Kanten sind regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
- Defekte Teile sind ausschließlich und unverzüglich durch Originalersatzteile lt. Stückliste dieser Montageanleitung auszutauschen.
- Bei fehlender Überprüfung kann das Spielgerät zur Gefahr werden.
- Dieses Produkt ist überwiegend aus Naturholz gefertigt. Durch extreme Witterungseinflüsse, vor allem nach längeren Wärmeperioden, können sich deshalb Trockenrisse bilden. Sie sind eine natürliche Erscheinung, keinesfalls ein Qualitätsmangel. Trockenrisse, die in Längsrichtung des Holzes auftreten, haben außerdem keinen Einfluss auf die Belastbarkeit und Festigkeit des Materials. Die Trockenrisse können abgeschliffen oder mit Silikon ausgefüllt werden, um einer eventuellen Verletzungsgefahr vorzubeugen.
- Mindestens einmal pro Jahr das Holz mit einer Holzschutzfarbe aus dem Farbenfachhandel behandeln.
- Wir empfehlen ca. 100 kg Spielsand zum Befüllen des Sandkastens.
- Wir empfehlen den Spielsand alle fünf Jahre zu wechseln.
- Da Verunreinigungen des Spielsandes auch mit dem Dach nicht vollkommen ausgeschlossen werden können, ist eine händische Reinigung (z. B. Blätter, Abfall, etc.) des Sandes täglich durchzuführen.
- Die Plane mit einem nassen Tuch reinigen.

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Sandkasten aufgebaut: 1260 x 1210 x 1180 mm
- UV Schutz 40



Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Entsorgungsstelle.



Importiert durch:
Innovakids GmbH
Postfach 301066
70450 Stuttgart
Germany

KUNDENDIENST

51304

  00800-09 34 85 67

 info@zeitlos-vertrieb.de

MODELL: 11.005.397

IV/05/2018

3
JAHRE
GARANTIE