


# Priručnik za uporabo SUP deske

 <p><b>OPOZORILO:</b> Deska ne štiti pred utopitvijo! Uporabljajo ga lahko le plavalci. Obvezen nadzor odraslih. Pred uporabo se prepričajte, da je plošča v vseh delih dobro napolnjena z zrakom in da ni predrta. Izogibajte se uporabi v bližini ostrih robov, kamnov, školjk in podobnem, saj lahko pride do poškodb. Puščanje na soncu, ko je deska polna, je prepovedano. Za več informacij si oglejte priložena navodila.</p>	 <p>Pred uporabo preberite navodila</p>	 <p>Nosite rešilni jopič in vezico za nogo</p>	 <p>Samo za plavalce</p>  <p>250 M Maks.</p> <p>Največja priporočena oddaljenost od obale</p>
	 <p>Nosite rešilni jopič</p>	 <p>Dobro zaprite zračne komore</p>	 <p>1 ~ 1.7bar</p> <p>15 ~ 22.5PSI</p> <p>Maks. pritisk</p>
	 <p>Ni primerno za brzice</p>	 <p>Ne koristite na območjih močnih tokov</p>	 <p>Ne uporabljajte v primeru vetrov hitrejših od 20 Km/H</p>

Po nakupu nas lahko kontaktirate po elektronski pošti ali telefonu




Uporaba prepovedana za otroke mlajše od 12 let






### VZDRŽJIVA TORBA ZA TRANSPORT

Velika torba, kamor lahko shranite vse, enostavna za prenašanje in transport.




### PLAVUTI

Snemljive plavuti za boljšo zmogljivost in večjo hitrost med veslanjem.




### VARNOSTNA VEZICA

Uporablja se za dodatno osebno varnost.



### TLAČILKA Z MANOMETROM

Tlačilka omogoča napihovanje deske do ustreznega tlaka.




### VESLO

Štiridelno nastavljivo aluminijasto veslo, nastavljivo po višini in slogu veslanja, široka lopatica.



### SET ZA POPRAVILA

V primeru predrtja ali puščanja zraka je naš komplet za popravilo opremljen z lepilnimi krpami in dodatki za ventile.




### 01 Odmerite višino vesla

Veslo naj bo pravilne dolžine, torej približno 15 do 30 cm nad vrhom glave, ko ga postavite poleg sebe.

### 02 Stanje na deski

Stopala naj bodo vzporedna, rahlo narazen, poravnana z boki in enako oddaljena od sredine plošče. Z eno roko primite ročaj, z drugo ročaj vesla in usmerite oči proti obzorju.




### 03 Ne pozabite na varnostno vezico

Ne pozabite pritrčiti varnostnega traku na pravi strani (na dominantni nogi).



### 04 Veslanje

Veslo potopite v vodo za dolžino roke in ga potegnite nazaj proti deski medtem ko sta nadlaket in dlan usmerjeni pravokotno drug na drugega.




### 05 Surferska poza


Ko ujamete ritem, zavzemite tipično pozo za deskarje in premaknite nogo naprej, kar vam bo dalo stabilnost in okretnost.

## SUP veslo:

Štiridelno veslo je enostavno sestaviti in prilagoditi višini osebe.




## Drseča plavut



Slika 1.

Potisnite plavut v režo in se prepričajte, da je obrnjena v pravo smer.





Slika 2.

Zatič vstavite v utor, tako da se oprime plavuti.

## Ventil

Pred polnjenjem odstranite pokrov ventila (b) tako, da ga odvijete v smeri urinega kazalca, da dosežete glavo ventila (a). Ko je črpanje končano, vrnite pokrov tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.



**OPOZORILO:** Za isti namen uporabljajte samo priloženo tlačilko. Za napihovanje deske **NE** uporabljajte zračnega kompresorja, saj lahko pride do pretiranega tlaka, ki lahko trajno poškoduje SUP desko. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi pretiranega in prekomernega črpanja.

## NASVETI IN PREVIDNOSTNI UKREPI ZA NAPIHOVANJE

- Desko lahko napihnete z ročno ali električno črpalko. Črpanje zraka z električno črpalko gre zelo hitro do 90% njegove prostornine, nato pa boste morali z ročno črpalko napihniti desko do konca, torej do predpisanega tlaka.
- Ne uporabljajte zračnega kompresorja. Garancija ne krije škode zaradi prenapihovanja z zračnim kompresorjem.
- Po 2 ali 3 dneh lahko napetost nekoliko pade zaradi temperaturnih sprememb, zato boste morali preveriti desko in jo po potrebi dodatno napihniti.
- Pred daljšim veslanjem pustite desko napihnjeno celih 24 ur, da preverite. Če opazite, da je deska izgubila zrak, sledite navodilom v tem priročniku, da ugotovite, od kod prihaja zrak, in opravite popravila.
- Ne prepolnite deske. Dovoljen tlak 25 PSI zadostuje. Trdnost najlažje preverite tako, da pritisnete na površino plošče, ki mora biti primerno trda.
- Deske ne napihnete do maksimuma in jo nato pustite na soncu. Če desko pustite na toplejšem mestu, spustite nekaj zraka, da lahko sončna toplota nemoteno opravi svoje in brez nadaljnjih poškodbe poveča notranji tlak. Pri veslanju lahko hladnejša temperatura vode tudi zmanjša pritisk, zato je dobro, da imate tlačilko v bližini, da lahko po potrebi napihnete desko.

## NEGA IN SHRANJEVANJE



uporablja PVC material, ki zagotavlja vrhunsko zaščito pred UV sevanjem. Ne glede na to, pazite, da je plošča čim manj izpostavljena slabemu vremenu in močni sončni svetlobi, da ohranite njeno prožnost in barvno obstojnost čim dlje.

Upoštevajte navodila za shranjevanje in nego.

- Pred skladiščenjem je treba ploščo dobro posušiti, da preprečimo nastanek plesni.
- Ne uporabljajte močnih kemikalij za čiščenje. Večino nečistoč je mogoče odstraniti z blagim milom in vodo.
- Desko lahko shranite napihnjeno ali spuščeno. Če jo shranjujete spuščeno, vam svetujemo, da jo shranite v zaščitni nahrbtnik, ki je priložen.
- Ne priporočamo obešanja deske.
- Izogibajte se skladiščenju v ekstremnih pogojih (npr. pri izjemno visokih ali nizkih temperaturah).
- Desko hranite na suhem in čistem mestu.

## GARANCIJA








**SUP** zagotavlja omejeno enoletno garancijo na MATERIAL, ŠIVE in DODATKE.

**SUP** jamči, da plošča v spodnjem obdobju nima napak v materialu in izdelavi. V normalnih pogojih uporabe (brez osebnih poškodb) **SUP** zagotavlja vzdrževanje in zamenjavo poškodovanih delov v garancijskem roku 1 leta.

### Garancija ne pokriva:

- Normalna obraba in razbarvanje zaradi izpostavljenosti okolja.
- Poškodbe zaradi napačne uporabe ali slabega vzdrževanja.
- Poškodbe, ki nastanejo zaradi udarjanja predmetov pod vodo, na plaži ali padajočih desk.
- Poškodbe, ki nastanejo zaradi vezanja ali puščanja deske na vodi.
- Poškodbe nastale na deski ali opremi med transportom.
- Uporaba plošče za najem ali za kakršne koli komercialne namene.
- Vsaka druga posledična škoda, naključna škoda ali naključni stroški, vključno s škodo na lastnini. Nekatere države ne dovoljujejo izključitve ali omejitve naključne ali posledične škode, zato zgornja omejitev morda ne velja za vas.

# Priručnik za SUP dasku na napuhavanje

 <p><b>UPOZORENJE:</b> koristite isključivo priloženu pumpu ili pumpu iste namjene. <b>NEMOJTE</b> napuhivati SUP dasku zračnim kompresorom jer može doći do prenapuhavanja i nepopravljivih oštećenja koja nisu obuhvaćena jamstvom.</p>	 <p>Pročitajte upute prije upotrebe.</p>	 <p>Nosite prsluk za spašavanje i vežite vezicu za nogu</p>	 <p>Samo za plivače</p>
	 <p>Maks. nosivost</p>	 <p>Maks. broj osoba: 1 odrasla ili + 2 djece</p>	 <p>Najveća udaljenost od obale</p>

	 <p>Nosite prsluk za spašavanje</p>	 <p>Napunite i zatvorite zračne komore do kraja</p>	 <p>Poštujte maks. pritisak</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	 <p>Nije prikladno za rječne brzace</p>	 <p>Nemojte koristiti kod jakih vodenih struja</p>	 <p>Nemojte koristiti kod brzine vjetra veće od 20km/h</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nakon kupnje, slobodno nas kontaktirajte elektronskom poštom ili telefonski.



Zabranjeno za djecu mlađu od 12 godina.








### IZDRŽLJIV RUKSAK ZA TRANSPORT

Torba velikog kapaciteta u koju sve stane, lagana za nošenje i transport.




### PERAJE

Odvojive peraje za bolji učinak i veću brzinu tijekom veslanja.




### SIGURNOSNA VEZICA

Koristi se za dodatnu vlastitu sigurnost.



### PUMPA S MANOMETROM

Pumpa s manometrom omogućava napuhavanje daske umetanjem crijeva u ventil do odgovarajućeg propisanog pritiska.




### VESLO

Četverodijelno prilagodljivo aluminijsko veslo, podesivo prema visini i stilu veslanja, široke lopatice.




### SET ZA POPRAVAK

U slučaju bušenja ili proboja zraka, naš komplet za popravak dolazi sa zakrpama i priborom za ventil.



### 01 Odredite dužinu vesla

Veslo treba biti ispravne dužine tj. oko 15 do 30 cm iznad vrha glave kada ga stavite pored sebe.



### 02 Stajanje na dasci

Stopala trebaju biti paralelna, blago razdvojena, u ravnini s kukovima i jednako udaljena od sredine daske. Jednom rukom primite ručku, drugom dršku vesla, a oči usmjerite prema horizontu.

### 03 Ne zaboravite sigurnosnu vezicu

Ne zaboravite pričvrstiti sigurnosnu vezicu s prave strane.




### 04 Veslanje

Uronite veslo u vodu za dužinu ruke i povlačite ga unatrag uz dasku dok su gornji dio ruke i dlan usmjereni okomito jedno prema drugom.


### 05 Surferska poza

Kada konačno uhvatite ritam, zauzmite tipičnu surfersku pozu i pomaknite nogu prema naprijed što će vam pružiti stabilnost i okretnost.




## SUP veslo:

Četverodijelno veslo lako se spaja i prilagođava prema visini osobe.




## Klizeća peraja



Slika 1.

Gurnite peraju u utor pazeći pri tome u kom smjeru je okrenuta.





Slika 2.

Umetnite brtvu u utor tako da zahvati peraju.

## Ventil

Prije pumpanja uklonite poklopac ventila (b) odvrtnjem u smjeru kazaljke na satu da biste došli do glave ventila (a). Nakon završetka pumpanja, vratite pokrov zavrtnjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.



**UPOZORENJE:** koristite isključivo priloženu pumpu ili pumpu iste namjene. NE UPOTREBLJAVAJTE zračni kompresor za napuhavanje daske jer može doći do prevelikog pritiska koji može trajno oštetiti SUP dasku. Jamstvo ne pokriva oštećenja izazvana pretjeranim i silovitim pumpanjem.

## SAVJETI I MJERE OPREZA KOD NAPUHAVANJA

- ⦿ Dasku možete napuhati pomoću ručne ili električne pumpe. Upumpavanje zraka pomoću električne pumpe ide vrlo brzo do 90% njene zapremnine nakon čega ćete morati koristiti ručnu pumpu kako biste dasku napuhali do kraja tj. do propisanog pritiska.
- ⦿ Ne koristite zračni kompresor. Oštećenja izazvana prekomjernim napuhavanjem korištenjem zračnog kompresora nisu pokrivena jamstvom.
- ⦿ Nakon 2 ili 3 dana napetost može malo popustiti zbog promjena temperature tako da ćete dasku morati provjeravati i po potrebi dodatno napuhati.
- ⦿ Prije dužeg veslanja, ostavite dasku napuhanu puna 24 sata radi provjere. Ako primijetite da se daska ispuhala, slijedite upute iz ovog priručnika kako biste otkrili gdje izlazi zrak i izvršili popravak.
- ⦿ Nemojte prenapuhati dasku. Dozvoljen pritisak od 25 PSI je dovoljan. Najlakši način provjere čvrstoće je pritisak na površinu daske koja bi trebala biti tvrda.
- ⦿ Nemojte napuhati dasku do maksimuma i ostaviti ju nakon toga na suncu. Ako dasku ostavljate na toplijem mjestu, ispuštite malo zraka kako bi sunčeva toplina slobodno mogla odraditi svoje i povećati unutrašnji pritisak bez dodatnih oštećenja. Tijekom veslanja, hladnija temperatura vode može također smanjiti pritisak pa je dobro ponijeti pumpu sa sobom kako biste dasku po potrebi mogli dodatno napuhati.

## BRIGA I SKLADIŠTENJE



koristi PVC materijal koji pruža vrhunsku zaštitu od UV zračenja. Neovisno o tome, vodite računa da dasku što manje izlažete lošim vremenskim uvjetima i jakom suncu kako biste zadržali njenu fleksibilnost i postojanost boja što je duže moguće.

Molimo slijedite navedene upute prilikom skladištenja i njege.

- ⦿ Prije skladištenja dasku je potrebno dobro osušiti kako bi se spriječilo stvaranje plijesni.
- ⦿ Ne koristite snažne kemikalije za čišćenje. Većinu nečistoće moguće je odstraniti blagim sapunom i vodom.
- ⦿ Dasku možete skladištiti napuhanu ili ispuhanu. Ako ju skladištite ispuhanu, savjetujemo pospremanje u zaštitni ruksak koji ste dobili uz nju.
- ⦿ Ne savjetujemo vješanje daske.
- ⦿ Izbjegavajte skladištenje u ekstremnim uvjetima (npr. kod ekstremno visokih ili niskih temperatura).
- ⦿ Dasku spremajte na suho i čisto mjesto.

## JAMSTVO

**SUP** pruža ograničeno jednogodišnje jamstvo na MATERIJAL, ŠAVOVE i DODATKE.

**SUP** garantira da daska nema nedostataka u materijalu i izradi u polje navedenom razdoblju. U normalnim uvjetima korištenja (bez osobno izazvanih oštećenja) **SUP** jamči održavanje i izmjenu oštećenih dijelova unutar jamstvenog roka od 1 godine.

### Jamstvo ne pokriva:

- Normalno trošenje i promjena boje uslijed izlaganja okolišu.
- Oštećenja uzrokovana zlouporabom ili lošim održavanjem.
- Oštećenja uzrokovana udarcem u objekte pod vodom, na plaži ili padom daske.
- Oštećenja uzrokovana vezivanjem ili ostavljanjem daske na vodi.
- Transport daske i njenih dijelova od strane zastupnika.
- Korištenje daske za iznajmljivanje ili u bilo koje komercijalne svrhe.
- Bilo koju drugu posljedičnu štetu, slučajnu štetu ili slučajne troškove, uključujući štetu na imovini.

Neke države ne dopuštaju isključenje ili ograničenje slučajne ili posljedične štete, tako da se gornje ograničenje možda ne odnosi na vas.